

Jak připravit podklad pod asfaltový šindel

Při přípravě podkladu pracujte pečlivě, neboť každá nerovnost podkladu se může projevit na povrchu střešního souvrství.

1. Připravte střešní plochu z plného hřebíkovatelného podkladu o tloušťce min. 24 mm.
2. Pokryjte podklad asfaltovým pásem z TEX BASE PV 400 nebo V13.
3. **Nepoužívejte nikdy pásy s nosnou vložkou ze strojní hadrové lepenky!**
4. Položte podkladní pás paralelně s hřebenem.
5. Připevněte podkladní pás pozinkovanými širokohlavými hřebíky.
6. Připevněte podkladní pás nezbytně nutným množstvím hřebíků.
7. Respektujte pokyny pro pokládku asfaltových šindelů, vydané výrobcem.