

Jak vybrat a položit OSB desky pod asfaltový šindel?

Hlavní výhodou OSB desek je velká plocha a rovinnost. Správně položené OSB desky podpoří estetický vzhled střechy a její správnou funkčnost.

1. Minimalizujte přenos nerovností bednění (z desek) do finální asfaltové střešní krytiny. Nosná konstrukce by měla být v maximální rovině.
2. Vybírejte OSB desky typu OSB/3 nebo OSB/4 o tloušťce min. 24 mm.
3. Pokládejte OSB desky na vazbu a delší stranou kolmo ke krokším.
4. Zachovejte dilataci min. 3 mm.
5. Pro kotvení OSB desek použijte výhradně vruty o délce min. 2,5x násobku tloušťky desky.
6. Volte umístění vrutů min. 20 mm od okraje desky.
7. Nepoužívejte pro kotvení OSB desek spony. Spony neposkytují dostatečnou odolnost střechy proti působení větru.