

## Na co si dát pozor při provádění izolace proti radonu

1. Využijte pro měření speciální firmu s patřičným certifikátem. Dobře provedené měření je základem pro následné určení protiradonového opatření.
2. Dbejte na správně provedený odvětrávací systém při středních a vyšších hodnotách (nebo při použití podlahového topení).
3. Vybírejte kvalitní materiál z řady asfaltových pásů z modifikovaného asfaltu SBS.
4. Vybírejte pro pokládku důvěryhodnou firmu se zkušenostmi. Izolace proti radonu je funkční, pouze když dokonale těsní.
5. Nezapomeňte uvažovat kromě radonu o ochraně budovy proti nežádoucím účinkům vody (vzlínající vlhkost, dočasná nebo trvalá hladina vody).
6. **Návrh konstrukce proti nepříznivému působení radonu z podloží by měl řešit projekt stavby, kde je vhodná hydroizolace uvedena nebo popsána.**