

## Jak pokládat asfaltové pásy v koutu (vnitřním rohu)?

Základem jsou kvalitní, spolehlivé materiály a poctivé řemeslné zpracování. Nároky na pokládku se nijak zásadně neliší od obecných pravidel pro pokládku asfaltových pásů.

1. Dodržujte dostatečný přesah jednotlivých vrstev asfaltových pásů.
2. Proveďte kvalitně a promyšleně nastřížení/řezání pásů.
3. Před pokládkou asfaltových pásů v koutu podložte exponovaná místa poddajnými a pružnými materiály, např. charBIT ELAST PV S50.
4. Natavte správně asfaltovou hmotu, aby nebyla přehřátá nosná vložka pásu a prohřejte vrstvy asfaltového pásu přiměřeně.
5. Připravte si přířezy pro detail.
6. Vyznačte linii přesahu a „utopte“ v ní vrchní posypovou vrstvu.
7. Přířezy natavujte postupně směrem odspodu nahoru.
8. Nezapomeňte „utopit“ vrchní posypovou vrstvu v místě budoucího styku s dalším přířezem.
9. Vizuálně a průběžně kontrolujte po každém natavení správné vytečení asfaltu (návalku) na spoji.